



ИНСТРУКЦИЯ по заправке картриджей для плоттеров Epson Stylus Pro 7600/9600

Для лучшего представления о процессе заправки на фотографиях 1 и 2 показано внутреннее устройство картриджа для плоттеров Epson Stylus Pro 7600/9600. В пластмассовом корпусе находится герметичный мешок из многослойного полимерного материала, в котором хранятся чернила. В пластиковую горловину мешка вставлена пружина клапана, который закрывается крышкой с помощью резиновой заглушки. При установке картриджа в плоттер клапан открывается (пружина сжата), а при съеме картриджа клапан закрывается (пружина растянута) и чернила не вытекают из картриджа. В процессе печати чернила из мешка подаются сквозь боковые продольные разрезы клапана и далее через отверстие в крышке к печатающей головке.

Для заправки картриджа следует искусственно создать условия открытого клапана, т.е. сжать пружину. Разбирать картридж не нужно! Для этого носиком шприца подходящего объема (без иглы, но с чернилами!) следует нажать на клапан, аккуратно вставив его в отверстие крышки и резиновой заглушки (фото 3). Движением поршня шприца вперед заправить чернила в картридж. Заправку повторить до полного заполнения картриджа (не превышайте емкость картриджа 220 мл!).

Для программирования (обнуления) чипа картриджа используются специальные программаторы YXD368-II (фото 4). Как это делается - показано на фото 5. Светодиод программатора мигает красным, пока идет зарядка и горит зеленым, когда процесс закончен.

Теперь картридж готов к использованию.



фото 1



фото 2



фото 3



фото 4



фото 5